Epoksi Zemin Kaplamada Dikkat Edilmesi Gerekenler

Epoksi zemin kaplama faaliyetleri kesinlikle ve kesinlikle işinde uzman, işine hâkim ve deneyimli ekipler tarafından uygulanması gerekmektedir.

Epoksi kaplama veya Epoksi boya uygulanmış zeminler bilindiği üzere parlak bir görüntüye sahip olurlar. Kaplama veya boya yapılmadan önce uygulanan zeminde görmediğimiz sıkıntılar ve problemler, çukur veya yükseltiler, zeminin epoksi kaplanmasından sonra ışığın geldiği yöne de bağlı olmakla birlikte çok daha belirgin hale gelerek kötü bir görüntü oluşturabilirler. Özellikle görselliğin ön planda tutulduğu geniş mekânlarda bu durum kesinlikle göz önünde bulundurulmalıdır ve dikat edilmelidir. Epoksi reçineler diğer kaplama malzemeleri-seramik, karo, granit, mermer-gibi çok fazla tanınmadığı için, uygulama öncesi beklentilerle uygulama gerçeklerinin örtüştürülmesi gerekir.



Yüzey hazırlığının yapılması, **epoksi zemin kaplama** veya boya öncesi yapılması gereken iştir kesinlikle. Bu işlem de çok titiz ve özenilerek profesyonel ekipler aracılığıyla yapılmalıdır.

Donmuş, ıslanmış ya da nemlenmiş zeminlerde epoksi kaplama uygulaması yapılmadan önce gerekli tedbirler alınmalıdır.

Sertleştirici ve reçinenin karıştırma kurallarına uyulmalıdır, ayrıca unutulmamalıdır ki; sıcaklığa bağlı olarak kısıtlı bir sürede karışımı işlemek gerekmektedir.

Karışım kabında piriz almaya başlayan malzeme uygulanmamalıdır.

Bileşenlerin oranları önemli olduğundan, tam set karışım yapılmayacak ise hassas tartı kullanılmalıdır.